

Klappenantriebe und Stellmotore

HILFSSCHALTER S2A

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	07S2A	–	–

Merkmale

- Hilfsschalter passend für LM_A, NM_A, SM_A, GM_A
- Die Hilfsschalter S1A.. und S2A.. werden für die Stellungssignalisation oder zur Ausübung von Schaltfunktionen in jeder beliebigen Winkelstellung eingesetzt. S2AF passend auf die Federrücklaufantriebe NF..A.., SF..A.., LF..
- Eine Mitnahmescheibe greift formschlüssig auf den Klemmbock ein und überträgt die Stellung direkt auf die Schaltnocken der Mikroschalter. Die Schaltpunkte können mit einer Einstellscheibe beliebig über den vorgegebenen Drehwinkelbereich gewählt werden. Die aktuelle Schalterstellung ist jederzeit ablesbar.
- Die Hilfsschalter werden direkt auf den Klemmbock des Klappenantriebes aufgesteckt. Die Führungsnuten zwischen Gehäuse und Schalter sorgen für einen guten Sitz.

