Klappenantriebe und Stellmotore

HILFSSCHALTER S2A-F

2xEPU, für LF,NF...-A,SF...-A

Artikelnummer	Type	Ausführung	Spannung
07S2AF	–	Hilfsschalter	–

Merkmale



- Hilfsschalter passend für **LM_A, NM_A, SM_A, GM_A**
- Die Hilfsschalter S1A.. und S2A.. werden für die Stellungssignalisation oder zur Ausübung von Schaltfunktio-nen in jeder beliebigen Winkelstellung eingesetzt. S2AF passend auf die Federrücklaufantriebe NF..A.., SF..A.., LF..
- Eine Mitnahmescheibe greift formschlüssig auf den Klemmbock ein und überträgt die Stellung direkt auf die Schaltnocken der Mikroschalter. Die Schaltpunkte können mit einer Einstellscheibe beliebig über den vorge-gebenen Drehwinkelbereich gewählt werden. Die aktuelle Schalterstellung ist jederzeit ablesbar.
- Die Hilfsschalter werden direkt auf den Klemmbock des Klappenantriebes aufgesteckt. Die Führungsnuten zwischen Gehäuse und Schalter sorgen für einen guten Sitz.

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos