



$$\begin{aligned}B &= B_1 + 10 \\H &= H_1 + 10\end{aligned}$$

Befestigung des Wetterschutzbretts
mittels Schrauben direkt am Kanal.