



- 1 Rohrgehäuse
- 2 Regeleinrichtung
- 3 Volumenstromsollwert - Einstellung
- 4 Einstellzeiger mit Skala
- 5 Lippendichtung  
(Optionale Zusatzausrüstung)
- 6 Dämmschale mit Blechmantel  
(Optionale Zusatzausrüstung)